





圖置配

符號說明

COMP	壓縮機	OL2	風機過載保護器
FAN	風機	OL3	泵浦過載保護器
PUMP	泵浦	FS	流量開關
MC	壓縮機電磁開關	HP	高壓開關
MF	風機電磁開關	LP	低壓開關
MP	泵浦電磁開關	4、5	遠端起停接點
OL1	壓縮機過載保護器	14、15	警報接點